

# **MCS Rimini ES**

## **Extra handset voor MCS Rimini**

Extra handset voor slechthorenden

Versterking tot 27 dB

Luid belsegnaal tot 80 dB

Visuele LED waarschuwing bij binnenkomend gesprek

Eenvoudig in gebruik

## INHOUDSOPGAVE

	Pagina	
1.1	De extra handset uitpakken	4
2	Handsets aanmelden/afmelden	5
2.1	Handset aanmelden op een basisstation	5
2.2	Een handset afmelden	6
3.	Een gesprek doorverbinden en Intercom tussen 2 handsets	6
3.1	Gesprek doorverbinden en groepsgesprek tijdens een externe oproep	6
3.2	Intern gesprek (intercom)	7
4.	Fabrieksinstellingen terugzetten in de handset	7
5.	Handset opzoeken (paging)	7
6.	Technische gegevens	8
7.	CE verklaring (Declaration Of Conformity)	8

## 1. Inleiding

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw extra handset MCS Rimini.

Neem voordat u deze telefoon in gebruik neemt deze handleiding door en bewaar deze als naslagwerk.

De extra handset MCS Rimini is een robuust toestel speciaal ontworpen voor slechthorenden.

De MCS Rimini is voorzien van een volume regelaar en een extra versterking knop.

Indien u met uw hoortoestel voorzien is van ringleiding, schakelt de ringleiding in uw hoortoestel automatisch in (afhankelijk van merk en type hoortoestel, vraag uw audicien naar de mogelijkheden van uw hoortoestel).

De extra luide bel maakt het mogelijk directer gewaarschuwd te worden bij binnenkomende gesprekken. Daarnaast is de MCS Rimini voorzien van een visueel waarschuwingssysteem door de standaard ingebouwde LED signalering bij inkomende gesprekken.

Gebruikers die niet slechthorend zijn kunnen de MCS Rimini natuurlijk als een “normale” telefoon gebruiken.

Tenslotte willen wij u attenderen op het volgende:

- De MCS Rimini is een extra handset ontworpen voor de MCS Rimini. De oplader van de MCS Rimini dient op een stevige en vlakke ondergrond geplaatst te worden.
- Maak het toestel schoon met enkel een zachte doek.
- Beslist geen agressieve/schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
- Het apparaat tijdens onweer en gaslekken niet gebruiken.
- Tijdens onweer alle elektrische apparatuur afsluiten van het elektriciteit- en telefoonnet.

### **Inhoud verpakking:**

- 1 x handset
- 1 x oplader
- 1 x adapter 6V -0.5A
- 2 x oplaadbare batterij AAA 800 mAh NIMH
- 1 x handleiding

## 1.1. De extra handset uitpakken

Neem het oplader en de handset uit de doos en verwijder de plastic verpakking.

Plaats de batterijen in het batterijcompartiment van de handset (let op de polariteit, plaats de batterijen zoals aangegeven).

*Opmerking: gebruik alleen oplaadbare batterijen in deze telefoon!*

Sluit de adapter aan op het oplader, doe de stekker van de adapter in het stopcontact.

Plaats de handset op de oplader. De rode LED op het basis station zal branden wanneer de handset in de oplader geplaatst is. Uw telefoon is klaar voor gebruik:

*Let op: Alvorens de telefoon in gebruik te nemen, moeten de batterijen 12 uur geladen worden in de telefoon.*

## 2. Handsets aanmelden/afmelden

### 2.1 Handset aanmelden op een basisstation

U kunt maximaal 5 handsets aanmelden op één basisstation..

U hoeft alleen de handset aan te melden indien:

- De handset aanmelding verwijderd is van het basisstation (bijvoorbeeld na herstellen fabrieksinstellingen)
- U een andere handset aan dit basisstation wilt toevoegen.

Houdt de <PAGE> toets op het basisstation gedurende 10 seconden ingedrukt tot de LED op het basis station snel knippert. Het basis station zal in aanmeld modus staan gedurende 3 minuten..

Neem de handset Druk op de <MENU/OK> toets. Gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toetsen om naar [AANMELDEN] te gaan en druk op <MENU/OK>. Selecteer door middel van de <OMHOOG> of <OMLAAG> toetsen het basisstation waar u de handset bij wilt aanmelden (1 tot 4) De handset zal zoeken naar het basisstation. Wanneer deze een basisstation (in aanmeld modus) gevonden heeft zal de handset om een PIN code vragen. Voer de code voor het basis station in <0000> (standaard). En druk op <MENU/OK>. Indien de PIN code incorrect is, zal de handset opnieuw naar het basisstation gaan zoeken. Wanneer de handset aangemeld is, zal het scherm weergeven [HS] gevolgd door het handset nummer.

## **2.2 Een handset afmelden**

U kunt een handset van een basisstation afmelden om een andere handset aan te kunnen melden.

Druk op de <MENU> toets

Gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om naar [HANDSET AFM] te gaan en druk op <MENU/OK>.

Voer de PIN code <0000> in en druk op <MENU/OK>

Voer het nummer van de handset in welke u wilt verwijderen (1 tot 5) en druk op <MENU/OK>.

De handset zal teruggaan naar het menu en de handset is afgemeld.

Indien het afmelden niet gelukt is, wordt u gevraagd nogmaals het handset nummer in te voeren.

Opmerking: U kunt alleen bestaande handsets afmelden en andere dan degene die u gebruikt.

Deze functies werken alleen wanneer u meer dan 1 handset gebruikt bij het basisstation.

## **3. Gesprek doorverbinden en Intercom tussen twee handsets**

### **3.1 Gesprek doorverbinden en groepsgesprek tijdens een extern gesprek.**

Tijdens een telefoongesprek, druk op de <INT> toets, gevolgd door het handsetnummer waar u naar toe wilt doorverbinden.

De andere handset zal overgaan.

Wanneer de andere handset opgenomen wordt kunt u intern met elkaar praten. Wanneer u ophangt, wordt het gesprek overgenomen door de andere handset.

Indien de <INT> toets gedurende 2 seconden ingedrukt houdt, kunt u tegelijk spreken met de beller en de tweede handset (groepsgesprek) Druk op <EIND> het gesprek te beëindigen.

### **3.2 Intern gesprek (intercom)**

- In standby mode, druk op de <INT> toets, gevolgd door het nummer van de andere handset (1-5).
- De andere handset zal overgaan.
- Wanneer de andere handset het gesprek aanneemt door op de <BELLEN> toets te drukken kunt u intern een gesprek voeren.
- Druk op de <EIND> toets om het gesprek te beëindigen.

### **4. Fabrieksinstellingen terugzetten in de handset**

Deze functie maakt alle wijzigingen ongedaan welke u gedaan hebt en zet de handset terug in de originele instellingen (zoals de beltoon, het volume, melodie etc.)

Druk op de <MENU/OK> toets. Gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om naar [HANDSET] te gaan en druk op <MENU/OK>

Gebruik de <OMHOOG> of <OMLAAG> toets om naar [RESET] te gaan en druk op <MENU/OK>

Voer de PIN code <0000> in en druk op <MENU/OK>. De handset zal teruggaan naar de standaard fabrieksinstellingen en naar standby mode.

### **5. Handset opzoeken (Paging)**

Wanneer u de handset niet kan vinden, druk kort op de <PAGE> toets op de basisstation. Alle op dit basisstation aangemelde handsets zullen overgaan en u kunt de verdwenen handset terugvinden.

Om het geluidsignaal te stoppen kunt u op een willekeurige toets van een willekeurige handset drukken.

## 6. Technische gegevens

Additionele handset voor digitale DECT telefoon met versterking en grote toetsen

Telefoonboek:	20 nummers
Bereik telefoon:	300 meter
Standby tijd:	100 uur
Spreektijd:	10 uur
Adapter:	6V- 0,5 A
Batterij type:	AAA, 1.2V; 800mAh, NiMH
Nummerherkenning:	DTMF/FSK (type I en type II)
GAP compatible:	ja
Max. aant handsets:	5
Max. aant. Basisstations:	4
Max versterking:	27 dB (+/- 3 dB)
Max volume belsignaal:	80 dB

## 15. CE verklaring (Declaration of Conformity)